Modelo: MX6695

LUZ DE POSICIÓN ALARGADA (12 Vcc)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN

⚠ **ADVERTENCIA:** La instalación de este producto está fuera del control de Winston Products, LLC. Winston Products, LLC no se hace responsable de la colocación o la instalación de este producto. Winston Products, LLC no se hace responsable de los daños y lesiones que sean resultado de usos o fijaciones inadecuadas, o que sean el resultado de un uso que exceda la aplicación de remolque prevista.

⚠ **ADVERTENCIA:** Consulte el manual del propietario del vehículo y remolque antes de la instalación. Compruebe si hay sensores, cables o componentes detrás de la superficie de montaje antes de la instalación.

⚠ **ADVERTENCIA – INSTALACIÓN:** La instalación de este producto deberá ser realizada exclusivamente por personal técnico calificado o con experiencia comprobada en este tipo de instalaciones. Una instalación incorrecta puede ocasionar daños al producto, funcionamiento inadecuado o riesgos para la seguridad. Si no cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios, consulte y solicite la instalación a un técnico calificado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Desconecte la fuente de alimentación.
2. Seleccione la ubicación de montaje de la luz adecuada.
3. Quite la lente frontal de la carcasa.
4. Marque los dos agujeros exteriores de montaje para el soporte de la luz y losagujeros de perforación.
5. Conecte el cable negro de derivación al circuito de las luces traseras.
   NOTA: Para un funcionamiento correcto de las luces, se debe lograr una conexión a tierra.
6. Fije firmemente el soporte de la luz al vehículo.
7. Vuelva a colocar la lente en la carcasa.
8. Vuelva a conectar la fuente de alimentación del vehículo.
9. Pruebe las luces.

NOTE: Para la bombilla de repuesto, utilice la núm. 193.

UNA COMPAÑÍA DE WINSTON PRODUCTS
TOWSMART.COM
WINSTON PRODUCTS, LLC.
30339 DIAMOND PARKWAY
CLEVELAND, OH 44139

©10/2026