Modelo: MX6698

REFLECTOR DE MONTAJE RÁPIDO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN

⚠ **ADVERTENCIA:** La instalación de este producto está fuera del control de Winston Products, LLC. Winston Products, LLC no se hace responsable de la colocación o la instalación de este producto. Winston Products, LLC no se hace responsable de los daños y lesiones que sean resultado de usos o fijaciones inadecuadas, o que sean el resultado de un uso que exceda la aplicación de remolque prevista.

⚠ **ADVERTENCIA:** Consulte el manual del propietario del vehículo y remolque antes de la instalación. Compruebe si hay sensores, cables o componentes detrás de la superficie de montaje antes de la instalación.

⚠ **ADVERTENCIA – INSTALACIÓN:** La instalación de este producto deberá ser realizada exclusivamente por personal técnico calificado o con experiencia comprobada en este tipo de instalaciones. Una instalación incorrecta puede ocasionar daños al producto, funcionamiento inadecuado o riesgos para la seguridad. Si no cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios, consulte y solicite la instalación a un técnico calificado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para el montaje de adhesivos:

1. Seleccione la ubicación adecuada para montar.
2. Limpia la superficie de la zona de montaje de suciedad, grasa o residuos.
3. Retire la película adhesiva de la almohadilla adhesiva en la parte trasera del reflector.
4. Presione firmemente el reflector en su sitio.

Para el montaje de sujetadores:

1. Seleccione la ubicación adecuada para montar.
2. Marque los dos agujeros exteriores de montaje y los agujeros para perforar.
3. Fije firmemente el reflector al vehículo.

UNA COMPAÑÍA DE WINSTON PRODUCTS
TOWSMART.COM
WINSTON PRODUCTS, LLC.
30339 DIAMOND PARKWAY
CLEVELAND, OH 44139

©10/2026