Modelo: MX6705

CONECTOR EXTREMO DE VEHÍCULO DE 121.92 cm, EXTREMO DE REMOLQUE DE 30.48 cm, CON EMPALMES (12 Vcc)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN

⚠ **ADVERTENCIA:** La instalación de este producto está fuera del control de Winston Products, LLC. Winston Products, LLC no se hace responsable de la colocación o la instalación de este producto. Winston Products, LLC no se hace responsable de los daños y lesiones que sean resultado de usos o fijaciones inadecuadas, o que sean el resultado de un uso que exceda la aplicación de remolque prevista.

ADVERTENCIA: Consulte el manual del propietario del vehículo y del remolque antes de la instalación. Verifique si hay sensores, cables o componentes detrás de la superficie de montaje antes de la instalación.

⚠ **ADVERTENCIA – INSTALACIÓN:** La instalación de este producto deberá ser realizada exclusivamente por personal técnico calificado o con experiencia comprobada en este tipo de instalaciones. Una instalación incorrecta puede ocasionar daños al producto, funcionamiento inadecuado o riesgos para la seguridad. Si no cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios, consulte y solicite la instalación a un técnico calificado.

INSTRUCCIONES PARA HACER LA INSTALACIÓN

1. Desconecte la alimentación de corriente del vehículo.
2. Seleccione el conector moldeado correspondiente, requerido para la instalación. El conector con tres clavijas metálicas expuestas debe ser la terminación del remolque. El conector con una clavija metálica expuesta, debe ser la terminación del vehículo.
3. Utilice la terminal circular y el tornillo proporcionados para fijar la guía de cable blanco al vehículo remolcador o remolque. Para un funcio namiento adecuado de las luces se deberá lograr una conexión a tierra.
4. Conecte las guías de cable restantes a los circuitos correspondientes del vehículo remolcador o del remolque. Empalme la guía del cable conector con los empalmadores azules de conexión rápida proporcionados (ver lista de cables a continuación). Inserte la guía de cable conector en el agujero en el empalmador de cables azul más cercano a la bisagra de empalme. Pase el cable de circuito existente por el agujero que quede más cercano de modo que los dos cables estén uno al lado del otro. Luego doble la parte abisagrada del empalmador sobre sí misma, presionando firmemente hasta que el pestillo quede cerrado.
   Cable verde - giro a la derecha y luz de freno
   Cable amarillo - giro a la izquierda y luz de freno
   Cable café - luces traseras
   Cable blanco - tierra
5. Asegure cualquier porción sobrante de cable.
6. Vuelva a conectar la alimentación de corriente del vehículo.
7. Pruebe las luces.

UNA COMPAÑÍA DE WINSTON PRODUCTS
TOWSMART.COM
WINSTON PRODUCTS, LLC.
30339 DIAMOND PARKWAY
CLEVELAND, OH 44139

©10/2026