Modelo: MX6706

CONECTOR EXTREMO DEL VEHÍCULO DE 30.48 cm, EXTREMO DEL REMOLQUE DE 30.48 cm (12 Vcc)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

⚠ **ADVERTENCIA:** La instalación de este producto está fuera del control de Winston Products, LLC. Winston Products, LLC no se hace responsable de la colocación o la instalación de este producto. Winston Products, LLC no se hace responsable de los daños y lesiones que sean resultado de usos o fijaciones inadecuadas, o que sean el resultado de un uso que exceda la aplicación de remolque prevista.

⚠ **ADVERTENCIA – INSTALACIÓN:** La instalación de este producto deberá ser realizada exclusivamente por personal técnico calificado o con experiencia comprobada en este tipo de instalaciones. Una instalación incorrecta puede ocasionar daños al producto, funcionamiento inadecuado o riesgos para la seguridad. Si no cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios, consulte y solicite la instalación a un técnico calificado.

ADVERTENCIA: Consulte el manual del propietario del vehículo y del remolque antes de realizar la instalación.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN

1. Desconecte la alimentación de corriente del vehículo
2. Seleccione el conector moldeado apropiado requerido para realizar la instalación. El conector con cinco puntas metálicas expuestas debe terminar desde el remolque. El conector con una punta metálica expuesta debe terminar desde el vehículo.
3. Sujete las guías del cable a los circuitos apropiados en el vehículo y en el remolque (*ubique los cables por función. El color del cable puede variar.) **NOTA:** Para un funcionamiento adecuado de las luces se deberá lograr la conexión a tierra.
   Cable verde – vuelta a la derecha y luz del freno
   Cable amarillo – vuelta la izquierda y luz del freno
   Cable rojo – frenos/auxiliares (*ver la nota de arriba)
   Cable azul – auxiliares/frenos (*ver la nota de arriba)
   Cable café – luces traseras
   Cable blanco – tierra
4. Asegure cualquier porción sobrante del cable.
5. Vuelva a conectar la alimentación de corriente del vehículo.
6. Compruebe todas las funciones del vehículo y del remolque.

UNA COMPAÑÍA DE WINSTON PRODUCTS
TOWSMART.COM
WINSTON PRODUCTS, LLC.
30339 DIAMOND PARKWAY
CLEVELAND, OH 44139

©10/2026